


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / *Kit of parts for preventive maintenance.*



Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / Kit of Parts for Preventive Maintenance

Rf-546 Tapón para Llave de Retención Stop Valve Cap
 Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención Stop Valve Upper Nut
 Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
 Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
 Rh-337 O'ring 2-114
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
 Rf-038-C Cuello Llave de Retención 1" 1" Stop Valve Body

Sf-008-C
Llave de Retención Armada 1" / 1" Assembly Stop Valve

Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 UNC 2A 8-32 UNC 2A Round Head Screw
 Rf-926 Rondana Bushing Regulable Adjustable Bushing Washer
 Rf-923 Perno Regulador Bolt Regulator
 Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Llantita S-14 Vulcanized
 Rf-789 Émbolo Macho 1,0 LPF 0,26 gpf Male Delring Plunger
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
 Sf-779 Perno Telescopico Telescopic bolt
 Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer
 Rf-233 Émbolo Hembra 3 LPF 1,58 GPF Female Piston

Sf-743
Émbolo Auto Limpieza 1 LPF / Self-Cleaning Pistón 0,26 GPF

Rf-015
 Rf-016
 Rf-075
 Rf-052
 Rf-005

Sf-054
Kit Refacción Émbolo / Spare Piston Kit

Rf-637
 Rh-337
 Rf-234
 Rf-256
 Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención / Stop Valve Kit

Rf-080
 Rf-081
 Sf-757

Sf-077
Kit Tuerca Spud 19 mm / Spud Nut Kit 3/4"

Rf-757
 Rf-081
 Rf-044

Sf-057
Kit Rondanas Spud de 19 mm / Spud Kit 19mm Washers

Rf-674 Empaque Estopero Fluxómetro Fluxometer Stuffing Box Packing
 Rf-523 Perno Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Bolt Button
 Rf-672 Botón Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Button
 Rf-671 Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico Nut Button Electronic Flushometer
 Rf-120 O'ring 2-006
 Rh-217 O'ring 2-118
 Rf-675 Estopero para Botón Fluxómetro Button Flushometer Stuffing Box
 Rf-673 Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico Spring Button Electronic Flushometer

Sf-586
Botón Accionador Mécanico / Mechanical Actuator Button

Rf-016

Sf-781
Cúpula Ciega Fluxómetro / Dome Blind Flushometer

Rf-497
 Rr-023
 Rf-338
 Sf-157
 Rf-336


Sf-177
Cople Interno c/Perno Armado / Internal Coupling with Assembly Bolt

Rf-338
 Rf-341
 Rr-023
 Rh-002
 Rf-494
 Rf-344
 Rv-089
 Rf-120

Sf-760
Kit de Empaques p/ Carcasa / Gaskets Kit f/ Housing

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
 Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
 Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
 Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
 Rh-337 O'ring 2-114
 Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
 Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención / Automatic Closing Mechanism

**Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance**

Sf-805
Dispositivo Electrónico Fluxómetro Baterías
Electronic Device Flushometer Batteries