



Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / *Kit of parts for preventive maintenance.*



Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo  
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance



Rf-546 Tapón para Llave de Retención  
Stop Valve Cap

Rf-042-C Tuerca Superior Llave de Retención  
Stop Valve Upper Nut

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención  
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040 Guía Delrin Émbolo  
Delrin Piston Guide

Rf-637 Empaque para Llave de Retención  
Stop Valve Gasket

Rh-337 O'ring 2-114


Rf-250 Émbolo para Llave de Retención  
Stop Valve Piston

Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención  
Stop Valve Piston Spring

Rf-256 Inserto de Émbolo  
Seat Stop and Piston Insert

Rf-038-C Cuerpo Llave de Retención 1"  
1" Stop Valve Body

**Sf-008-C**  
**Llave de Retención Armada 1"**  
**1" Assembly Stop Valve**



Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 x 1/2"  
8-32 1/2" Round Head Screw

Rf-874 Rondana Bushing  
Bushing Washer

Rf-873 Perno Regulador  
Bolt Regulator

Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada  
Vulcanized Tire S-14

Rf-309 Émbolo Macho 6 LPF  
1,58 GPF Male Piston


Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención  
Stop Valve Piston Spring

Sf-782 Perno Telescópico 6 LPF  
1,58 GPF Telescopic Bolt

Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra  
Female Piston Rubber Washer

Rf-232 Émbolo Hembra 6 LPF  
1,58 GPF Female Piston

**Sf-719**  
**Émbolo Auto Limpieza 6 LPF**  
**Self-Cleaning Piston 1,58 GPF**



Rf-015


Rf-016

Rf-075

Rf-052

Rf-005

**Sf-054**  
**Kit Refacción Émbolo**  
**Spare Piston Kit**



Rf-637


Rh-337

Rf-234

Rf-256

Rf-035

**Sf-055**  
**Kit Ref. Llave de Retención**  
**Stop Valve Kit**



Rf-674 Empaque Estopero Fluxómetro  
Fluxometer Stuffing Box Packing

Rf-523 Perno Botón Fluxómetro Electrónico  
Electronic Flushometer Bolt Button

Rf-672 Botón Fluxómetro Electrónico  
Electronic Flushometer Button

Rf-671 Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico  
Nut Button Electronic Flushometer


Rf-675 Estopero para Botón Fluxómetro  
Button Flushometer Stuffing Box

Rf-673 Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico  
Spring Button Electronic Flushometer

Rf-120 O'ring 2-006

Rh-217 O'ring 2-118

**Sf-586**  
**Botón Accionador Mecánico**  
**Mechanical Actuator Button**




Rf-050

Rf-049

Rf-044


Rf-045

**Sf-058**  
**Jgo. Ref. Rondanas Spud 32**  
**Spud Kit Spare Washer 32**



Rf-016

**Sf-781**  
**Cúpula Ciega Fluxómetro**  
**Dome Blind Flushometer**




Rf-063

Rf-045

Rf-044

**Sf-063**  
**Tca. F-2 c/Rondanas**  
**F-2 Nut with Washers**




Rf-048

Rf-049

Rf-050

**Sf-064**  
**Kit Tuerca Spud 32 mm c/Rondanas**  
**Washers and Nut Spud 32 Kit**



Rf-338

Rf-341

Rf-494

Rf-344


Rr-023

Rv-089

Rh-002

Rf-120

**Sf-760**  
**Kit de Empaques p/ Carcasa**  
**Gasket Kit f/ Housing**



Rr-023


Rf-497

Rf-338

Sf-157

Rf-336

**Sf-177**  
**Cople Int. c/ Perno Armado**  
**Assembly Int. Coupling w/ Bolt**



Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención  
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040 Guía Delrin Émbolo  
Delrin Piston Guide

Rf-637 Empaque para Llave de Retención  
Stop Valve Gasket

Rf-250 Émbolo para Llave de Retención  
Stop Valve Piston

Rh-337 O'ring 2-114

Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención  
Stop Valve Piston Spring

Rf-256 Inserto de Émbolo  
Seat Stop and Piston Insert

**Sf-015-C**  
**Mec. Cierre Llave de Retención**  
**Automatic Closing Mechanism**

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo  
*/ Kit of Parts for Preventive Maintenance*

