FC-110-38-3.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de corriente para W. C.

Electronic Sensor Flushometer supply for WC

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. */ Kit of parts for preventive maintenance.*



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: 01 800 890 0594
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
refacciones@helvex.com.mx Ext. 5068, 5815 y 5913

Nota: Para adquirir las refacciones, visite nuestra página de internet www.helvex.com.mx
Note: To purchase the parts online visit our website www.helvex.com.mx

NB

FC-110-38-3.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para W.C.

Electronic Flushometer Current Sensor for WC

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance



Rf-546
Tapón para Llave de Retención
Stop Valve Cap

Rf-042-C
Tuerca Superior Llave de Retención
Stop Valve Upper Nut

Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Rf-038-C
Cuerpo Llave de Retención 1"
1" Stop Valve Body

Sf-008-C
Llave de Retención Armada 1"
1" Assembly Stop Valve



Rf-015
Tornillo Cabeza Redonda 8-32 x ½"
8-32 ½" Round Head Screw

Rf-1005
Rondana Bushing
Bushing Washer

Rf-873
Perno Regulador
Bolt Regulator

Rf-052
Llantita S-14 Vulcanizada
Vulcanized Tire S-14

Rf-1006
Émbolo Macho 3.5 lpf
0.92 gpf Male Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Sf-102
Perno Telescópico
Telescopic Bolt

Rf-005
Rondana Hule Émbolo Hembra
Female Piston Rubber Washer

Rf-232
Émbolo Hembra
Female Piston

Sf-804
Émbolo Auto Limpieza 3.5 LPF
Self-Cleaning Piston 0,92 GPF



Rf-015
Rf-016
Rf-075
Rf-052
Rf-005

Sf-054
Kit Refacción Émbolo
Spare Piston Kit



Rf-637
Rh-337
Rf-234
Rf-256
Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención
Stop Valve Kit



Rf-674
Empaque Estopero Fluxómetro
Fluxometer Stuffing Box Packing

Rf-523
Perno Botón Fluxómetro Electrónico
Electronic Flushometer Bolt Button

Rf-672
Botón Fluxómetro Electrónico
Electronic Flushometer Button

Rf-671
Tuerca para Botón Fluxómetro Electrónico
Nut Button Electronic Flushometer

Rf-675
Estopero para Botón Fluxómetro
Button Flushometer Stuffing Box

Rf-673
Resorte para Botón Fluxómetro Electrónico
Spring Button Electronic Flushometer

Rf-120
O´ring 2-006

Rh-217
O´ring 2-118

Sf-586
Botón Accionador Mécanico
Mechanical Actuator Button



Rf-941
Rf-060
Rf-060
Rf-941

Sf-059
Kit de Rondanas de 38 mm
1½" Setting Kit Washers



Rf-016

Sf-781
Cúpula Ciega Fluxómetro
Dome Blind Flushometer



Rf-941
Rf-060
Rf-062-C

Sf-070
Kit Tuerca Spud 38 mm c/Rondanas
Washers and Nut Spud 38 Kit



Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención
Automatic Closing Mechanism



Rr-023
Rf-497
Rf-338
Sf-157
Rf-336

Sf-177
Cople Int. c/ Perno Armado
Assembly Int. Coupling w/ Bolt



Rf-338
Rf-341
Rf-494
Rf-344
Rr-023
Rv-089
Rh-002
Rf-120

Sf-760
Kit de Empaques p/ Carcasa
Packaging Kit f/ Housing

FC-110-38-3.5

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para W.C.
Electronic Flushometer Current Sensor for W. C.

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance



Sf-554
Carcaza Armada con Dispositivo Electrónico
Armed with Casing Electronic Device